


公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (踏板装置)

组别号 29 组



北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926

公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (踏板装置)

组别号 29 组

| 图册<br>编号 | 零件名称         | 英文名称                              | 零件号             | 基数 | 备注                         |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----|----------------------------|
| 01       | 螺栓           | BOLT                              | M 600340 008053 | 2  | QC/T340~<br>M8×25-8.8-Zn8D |
| 02       | 转向管柱安装支架     | BRACKET                           | 518 462 04 05   | 1  | ---                        |
| 03       | 橡胶密封圈        | RUBBER RING SEAL                  | 518 294 00 80   | 1  | ---                        |
| 04       | 螺栓           | BOLT                              | M105783 006103  | 2  | ---                        |
| 05       | 锁片           | LOCKS                             | 518 294 00 73   | 2  | ---                        |
| 06       | 触点开关安装支架(离合) | CONTACT SWITCH MOUTING<br>BRACKET | 518 291 01 43   | 1  | ---                        |
| 07       | 薄螺母          | NUT                               | 518 291 00 72   | 4  | ---                        |
| 08       | 制动灯开关        | CONTACT SWITCH                    | 000 545 69 09   | 1  | ---                        |
| 09       | 橡胶垫          | RUBBER SEAT RETAINER              | 518 291 00 86   | 1  | ---                        |
| 10       | 离合器踏板        | CLUTCH PEDAL                      | 518 291 00 01   | 1  | ---                        |
| 11       | 离合器踏板驱动杆     | DRIVE SHAFT                       | 518 291 00 31   | 1  | ---                        |
| 12       | 限位橡胶块        | RUBBER POSITIVE STOP              | 518 294 00 68   | 2  | ---                        |
| 13       | 触点支架(离合)     | BRACKET                           | 518 291 02 43   | 1  | ---                        |
| 14       | 衬套           | MAIN BUSH                         | 518 291 00 28   | 2  | ---                        |
| 15       | 隔套           | CLUTCH PEDAL SUPPORT BOSS         | 518 291 00 27   | 1  | ---                        |

北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926

公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (踏板装置)

组别号 29 组

| 图册<br>编号 | 零件名称     | 英文名称                     | 零件号           | 基数 | 备注   |
|----------|----------|--------------------------|---------------|----|------|
| 16       | 触动开关     | TRIGGER BUTTON           | 518 295 00 21 | 1  | ---  |
| 17       | 轴        | AXIS                     | 518 294 00 26 | 1  | ---  |
| 18       | 制动踏板支撑套筒 | BRAKE PEDAL SUPPORT BOSS | 518 292 00 26 | 1  | ---  |
| 19       | 推杆       | PUSH POLE                | 518 292 00 32 | 1  | ---  |
| 20       | 弹簧       | SPRING                   | 518 292 00 87 | 1  | ---  |
| 21       | 限位块      | POSITIVE STOP            | 518 292 00 30 | 1  | ---  |
| 22       | 衬套       | MAIN BUSH                | 518 294 00 28 | 2  | ---  |
| 23       | 橡胶垫      | RUBBER SEAT RETAINER     | 518 292 00 86 | 1  | ---  |
| 24       | 制动踏板     | BRAKE PEDAL              | 518 292 00 01 | 1  | ---  |
| 25       | 制动踏板驱动杆  | DRIVE SHAFT              | 518 292 00 31 | 1  | 左置车型 |
| 25       | 制动踏板驱动杆  | DRIVE SHAFT              | 518 292 01 31 | 1  | 右置车型 |
| 26       | 触点支架(制动) | BRACKET                  | 518 292 02 43 | 1  | ---  |
| 27       | 双制动灯开关   | CONTACT SWITCH           | 511 545 69 09 | 1  | ---  |
| 28       | 触点开关安装支架 | BRACKET                  | 518 292 01 43 | 1  | ---  |

**北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926**

公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (踏板装置)

组别号 29 组

| 图册<br>编号 | 零件名称    | 英文名称                              | 零件号             | 基数 | 备注                           |
|----------|---------|-----------------------------------|-----------------|----|------------------------------|
| 29       | 螺栓      | BOLTS                             | M 600340 008073 | 2  | QC/T340~<br>M8×35-8.8-Zn8D-S |
| 30       | 专用螺栓    | BOLTS                             | 518 292 00 70   | 1  | ---                          |
| 31       | 壳体      | CAPSID                            | 518 294 00 01   | 1  | ---                          |
| 32       | 专用螺栓    | BOLTS                             | 518 291 00 70   | 1  | ---                          |
| 33       | 限位橡胶块   | RUBBER POSITIVE STOP              | 518 294 00 68   | 1  | ---                          |
| 34       | 螺纹销     | PIN                               | 518 291 00 74   | 1  | ---                          |
| 35       | 自锁螺母    | NUT                               | M106177 008001  | 1  | ---                          |
| 36       | 螺栓      | BOLTS                             | M100070 006114  | 2  | ---                          |
| 37       | 离合器主缸   | CLUTCH SLAVE CYLINDER<br>ASSEMBLY | 518 295 01 06   | 1  | 左置车型                         |
| 37       | 离合器主缸   | CLUTCH SLAVE CYLINDER<br>ASSEMBLY | 518 295 02 06   | 1  | 右置车型                         |
| 38       | 液压软管    | HYDRAULIC PIPE                    | 518 290 00 10   | 1  | ---                          |
| 39       | 半挡阀安装支架 | OVERGEAR VALVE BRACKET            | 518 295 00 40   | 1  | OPT 选装                       |
| 40       | 半档阀     | OVERGEAR VALVE                    | 518 295 00 20   | 1  | OPT 选装                       |

北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926

公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件,免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (踏板装置)

组别号 29 组

[illegible]

**北奔重卡全国免费服务热线：400 626 3926**