



公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（转向系统）

组别号 46 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	方向盘上盖	STEERING WHEEL BASIC	518 460 10 03	1	豪配
01	方向盘上盖	STEERING WHEEL	518 464 01 25	1	简配
02	方向盘本体	HEX NUT	518 464 00 02	1	---
03	间隙遮条	SCREW TAP	518 983 00 83	1	---
04	弹簧卡钉	RUBBER SLEEVE	518 988 83 83	4	---
05	螺栓 GB/T9074.4 ~ M4 × 16-4.8-Zn8D	PROTECTINGR TUBE	M 109074 004205	2	---
06	下部转向管柱护罩	STIFFENING RING	518 462 00 96	1	---
07	组合自攻钉 GB/T9074.18 ~ ST4.2 × 19-C-H-S2-N-Zn8D	SEAL WASHER	M109074 042504	5	---
08	固定圈	STEERING SHAFT	518 462 01 42	1	---
09	转向锁总成	STEERING GEAR LOCK	518 460 01 04	1	---
10	六角螺母 ISO 8675-M22X1.5-05 DBL9440	HEX NUT	N 308675 022002	1	---
11	可调转向管柱	UNIVERSAL JOINT	518 460 11 31	1	---

北奔重卡全国免费服务热线：400 626 3926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（转向系统）

组别号 46 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
12	螺栓 GB/T29.2~M5×45-8.8-Zn8D	FITTING BOLT	M 100029 005110	1	---
13	转向传动轴总成	HEX BOLT	518 460 00 09	1	---
14	螺母 GB/T6177~M8-10-Zn8D	ADJUSTING STEERING COLUMN BRACKET ASSEMBLY	M 106177 008000	2	---
15	螺栓 GB/T5789-M8X25-8.8-Zn8D	ADJUSTING STEERING COLUMN BRACKET ASSEMBLY	M 105789 008053	2	---
16	内六角圆柱头螺钉 GB/T70-M8X20-10.9-Zn8D	GUARD	M 100070 008110	2	---
17	间隙遮条连接板	HALF ROUND HEAD BOUT	518 462 02 42	1	---
18	双头螺柱 GB/T901-M8×40-10.9-Zn8D	STOPPER-R	M 100901 008140	2	---
19	螺栓	HALF ROUND HEAD BOUT	381 990 01 14	2	---
20	螺母 GB/T6184-M8-10-L	GUARD	M 106184 008001	2	---
21	防尘罩	STOPPER	518 462 00 96	1	---
22	上部前方转向管柱护罩	GUARD	518 462 01 43	1	---
23	上部后方转向管柱护罩	STOPPER-R	518 462 03 43	1	---
24	万向节	STOPPER	000 460 00 57	1	---

北奔重卡全国免费服务热线：400 626 3926

