




公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（发动机隔热毡部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 07 33	1	长驾驶室使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 00 33	1	长驾装机械油门踏板时使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 19 33	1	H09 长驾左置装软轴时使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 11 33	1	中长驾驶室使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 04 33	1	中长驾装机械油门踏板时使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 20 33	1	H09 中长驾左置装软轴时使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 15 33	1	短驾驶室使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 14 33	1	短驾装机械油门踏板时使用
01	左侧面绝缘板	INSULATION - SIDE LH	518 682 21 33	1	H09 短驾左置装软轴时使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 05 33	1	长驾高顶、长驾平顶使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 10 33	1	长高、长平装埃贝赫加热器时使用
02	右驾中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR RHD	518 682 03 33	1	长高和长平右置车使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 09 33	1	中长驾驶室使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 01 33	1	中长驾安装埃贝赫加热器时使用
02	右置中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR RHD	518 682 18 33	1	中长驾右置车使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 13 33	1	短驾驶室使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 02 33	1	短驾装埃贝赫加热器时使用
02	中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL CTR	518 682 17 33	1	短驾右置使用
03	前中间通道绝缘板	INSULATION - TUNNEL FRT CTR	518 682 06 33	1	ALL
04	右侧面绝缘板	INSULATION - SIDE RH	518 682 08 33	1	长驾高顶、长驾平顶使用

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（发动机隔热毡部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
04	右侧面绝缘板	INSULATION - SIDE RH	518 682 12 33	1	中长驾驶室使用
04	右侧面绝缘板	INSULATION - SIDE RH	518 682 16 33	1	短驾驶室使用
05	弹性螺母 5mm	SPRING NUT 5mm	518 682 05 74	46	长驾高顶、长驾平顶使用
05	弹性螺母 5mm	SPRING NUT 5mm	518 682 05 74	36	中长、短驾驶室使用

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com



公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	变速器手柄盖板总成	GEAR_SHIFT_COVER_ASSY	518 680 08 07	1	---
01	变速器手柄盖板总成	GEAR_SHIFT_COVER_ASSY RHD	518 680 07 07	1	右置车使用
02	左侧护边	IP_DOOR_PANEL_PERTURE_LH	518 692 01 01	1	---
03	自攻螺钉 ST4.2×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	2	---
04	右侧护边	IP_DOOR_PANEL_PERTURE_RH	518 692 02 01	1	---
05	自攻螺钉 ST4.2×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	2	---
06	左侧 A 柱	A PILLAR TRIM LH	518 688 01 38	1	---
07	右侧 A 柱	A PILLAR TRIM RH	518 688 02 38	1	---
08	A 柱堵盖	A PILLAR COVER	518 687 00 35	2	---
09	A 柱堵盖	A PILLAR COVER	518 687 00 35	2	---
10	仪表板总成	ASSY IP COCKPIT	518 680 00 90	1	---
10	右驾仪表板总成	ASSY IP COCKPIT RHD	518 680 01 90	1	右置车使用
11	组合螺钉 M8×20	M8×20-4.8-Zn8D(PW24)	518 990 01 35	4	---
12	组合螺钉 M8×20	M8×20-4.8-Zn8D(PW24)	518 990 01 35	4	---
13	连接地板通道左支架	BRKT_IP_STR_TO_TNL_LH	518 683 19 14	1	---
14	组合螺钉 M8×20	M8×20-4.8-Zn8D(PW24)	518 990 01 35	4	---
15	连接地板通道下支架	BRKT_IP_STR_TO_TNL_LWR	518 683 23 14	1	---
16	组合螺钉 M8×20	M8×20-4.8-Zn8D(PW24)	518 990 01 35	4	---
17	连接地板通道右支架	BRKT_IP_STR_TO_TNL_RH	518 683 20 14	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基 数	备注
18	组合螺钉 M8×20	M8×20-4.8-Zn8D(PW24)	518 990 01 35	4	---
19	右侧脚部出风口	NOZZLE-IP LWR FLOOR RH LHD	518 831 05 45	1	---
19	左侧脚部出风口	NOZZLE-IP LWR FLOOR LH RHD	518 830 10 44	1	右置车使用
20	自攻螺钉 ST4.2×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	2	---
21	左端侧面盖板总成	ASSY IP SIDE COVER LH	518 680 01 80	1	---
22	自攻螺钉 ST4.2×16	SCREW QC/T602~ST4.2×16-C-H-Zn8D	M 600602 042050	1	---
23	右端侧面盖板总成	ASSY IP SIDE COVER RH	518 680 02 80	1	---
24	自攻螺钉 ST4.2×16	SCREW QC/T602~ST4.2×16-C-H-Zn8D	M 600602 042050	1	---
25	右侧外下部面板总成	ASSY-IP OUTER LWR PANEL RH	518 680 02 06	1	---
25	右驾右侧外下部面板总成	ASSY-IP OUTER LWR PANEL RH RHD	518 680 16 06	1	右置车使用
26	组合螺钉 M6×16	M6×16-4.8-Zn8D(PW16)	518 990 02 35	4	---
27	左侧外下部面板总成	ASSY-IP OUTER LWR PANEL LH	518 680 01 06	1	---
27	右驾右侧外下部面板总成	ASSY-IP OUTER LWR PANEL RH RHD	518 680 17 06	1	右置车使用
27	左侧外下部面板总成	ASSY-IP OUTER LWR PANEL LH	518 680 03 50	1	装埃贝赫加热器使用
28	组合螺钉 M6×16	M6×16-4.8-Zn8D(PW16)	518 990 02 35	4	---
29	左侧仪表台内侧闭合件总成	ASSY-PANEL TUNNEL CLOSEOUT LH	518 680 08 06	1	---
29	左侧仪表台内侧闭合件总成	ASSY-PANELTUNNELCLOSEOUT LH RHD	518 680 14 06	1	右置车使用
30	推钉	PUSH_PIN	518 990 01 92	2	---
31	自攻螺钉 ST4.2 ×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基 数	备注
32	右侧仪表台闭合件总成	ASSY-PANEL TUNNEL CLOSEOUT RH	518 680 09 06	1	---
32	右侧仪表台闭合件总成	ASSY-PANEL TUNNEL CLOSEOUT RH RHD	518 680 15 06	1	右置车使用
33	推钉	PUSH_PIN	518 990 01 92	2	---
34	自攻螺钉 ST4.2×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	1	---
35	左侧仪表台内侧盖板总成	ASSY-COVER IP INNER LH	518 680 03 06	1	---
35	右侧仪表台内侧盖板总成	ASSY-COVER IP INNER LH RHD	518 680 10 06	1	右置车使用
36	脚部固定夹	FOOTWALL CLIP	518 988 04 78	1	---
37	自攻螺钉 ST4.2× 13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	2	---
37	自攻螺钉 ST4.2×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	1	右置车使用
38	左侧仪表台中部盖板总成	ASSY-COVER IP CENTER LH	518 680 04 06	1	---
38	右侧仪表台中部盖板总成	ASSY-COVER IP CENTER RH RHD	518 680 11 06	1	右置车使用
39	脚部固定夹	FOOTWALL CLIP	518 988 04 78	1	---
40	左侧仪表台外侧盖板总成	ASSY-COVER IP OUTER LH	518 680 05 06	1	---
40	右侧仪表台外侧盖板总成	ASSY-COVER IP OUTER RH RHD	518 680 12 06	1	右置车使用
41	脚部固定夹	FOOTWALL CLIP	518 988 04 78	1	---
42	自攻螺钉 ST4.2 ×13	SCREW QC/T602~ST4.2×13-C-H-Zn8D	M 600602 042030	3	---
43	右侧仪表台外侧盖板总成	ASSY-COVER IP OUTER RH	518 680 07 06	1	---
43	左侧仪表台外侧盖板总成	ASSY-COVER IP OUTER LH	518 680 13 06	1	右置车使用
44	脚部固定夹	FOOTWALL CLIP	518 988 04 78	3	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组


图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
45	仪表板前挡风玻璃密封条	SEAL - IP TO WINDSCREEN	518 689 00 54	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组



包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	仪表板左侧脚部通风管 1 总成	ASSY IP SIDE VENT 1 LH	518 830 01 44	1	---
01	仪表板左侧脚部通风管 1 总成	ASSY IP SIDE VENT 1 LH RHD	518 830 09 44	1	右置车使用
02	自攻螺钉 ST4.2×16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	3	---
02	自攻螺钉 ST4.2×16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	1	右置车使用
03	仪表板左侧脚部通风管 2 总成	ASSY IP SIDE VENT_2 LH	518 830 00 44	1	---
03	仪表板右侧脚部通风管 2 总成	ASSY IP SIDE VENT_2 LH RHD	518 830 08 44	1	右置车使用
04	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	3	---
04	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	2	右置车使用
05	仪表板左通风管总成	ASSY IP SIDE UPPER VENT DUCT LH	518 830 03 44	1	---
06	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	4	---
07	仪表板右侧脚部通风管总成	ASSY-IP LWR FLOOR DUCT RH LHD	518 830 02 44	1	---
07	仪表板右侧脚部通风管总成	ASSY-IP LWR FLOOR DUCT RH RHD	518 830 05 44	1	右置车使用
08	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	3	---
09	仪表板右通风管总成	IP SIDE UPPER VENT DUCT RH	518 830 04 44	1	---
10	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	4	---
11	中央下面板总成	ASSY-IP CENTER LWR PANEL	518 680 06 06	1	---
12	螺栓 M6×16	BOLT GB/T16674~M6×16-8.8-Zn8D	M 116674 006033	7	---
13	左杯托板	TRAY_CUP HOLDER_LH	518 813 01 14	1	---
14	自攻螺钉 ST4.2×16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	4	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
15	齿状橡胶圈	RUBBER LOOP	518 987 00 93	1	---
16	左杯托盖板总成	ASSY_CUP HOLDER_BEZEL_LH	518 680 01 31	1	---
17	右杯托板	TRAY_CUP HOLDER_RH	518 813 02 14	1	---
18	十自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	4	---
19	齿状橡胶圈	RUBBER LOOP	518 987 00 93	1	---
20	右杯托盖板总成	ASSY_CUP HOLDER_BEZEL_RH	518 680 02 31	1	---
21	仪表台上部面板组件	ASSY_IP_UPPER_PANEL	518 680 01 64	1	---
22	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	2	---
23	螺栓 M6X16	BOLT GB/T16674~M6×16-8.8-Zn8D	M 116674 006033	8	---
24	中央通风口总成	ASSY- IR REGISTER CENTER IP	518 830 00 54	1	---
25	顶端中央垫	PAD CENTER IP	518 689 00 43	1	---
26	左侧通风口总成	ASSY-IP SIDE VENT LH	518 830 01 54	1	---
27	右侧通风口总成	ASSY-IP SIDE VENT RH	518 830 02 54	1	---
28	右侧顶部面板总成	ASSY-IP TOP PANEL RH LHD	518 680 02 07	1	---
28	右置左侧顶部面板总成	ASSY-IP TOP PANEL LH RHD	518 680 04 07	1	右置车使用
29	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	2	---
30	左侧顶部面板总成	ASSY-IP CLUSTER TOP PANEL LHD	518 680 01 07	1	---
30	右驾右侧顶部面板总成	ASSY-IP CLUSTER TOP PANEL RHD	518 680 05 07	1	右置车使用
31	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（仪表板部分）


组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
32	左侧仪表开关盘面板总成	ASSY-CLUSTER_SWITCH PANEL LH	518 680 03 07	1	---
32	右侧仪表开关盘面板总成	ASSY-CLUSTER_SWITCH PANEL RH RHD	518 680 06 07	1	右置车使用
33	自攻螺钉 ST4.2 ×16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	3	---
34	仪表支架总成	ASSY-IP CLUSTER SUPPORT	518 680 02 55	1	---
34	右驾右侧仪表支架总成	ASSY-IP CLUSTER SUPPORT	518 680 01 55	1	右置车使用
35	螺栓 M6×16	BOLT GB/T16674~M6×16-8.8-Zn8D	M 116674 006033	2	---
36	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	4	---
37	仪表罩总成	ASSY-IP CLUSTER BEZEL LHD	518 680 00 59	1	---
37	右驾右侧仪表罩总成	ASSY-IP CLUSTER BEZEL RH RHD	518 680 01 59	1	右置车使用
38	自攻螺钉 ST4.2 × 16	SCREW ST4.2 × 16	M 600602 042050	7	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com

北奔 V3 车备件图册（地板部分）

组别号 68 组



公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（地板部分）

组别号 68 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左踏板	KICK PLATE LH	518 680 03 35	1	---
02	右踏板	KICK PLATE RH	518 680 04 35	1	---
03	左侧前地板垫子	FLOOR MAT FRT LH	518 680 00 40	1	配电子油门踏板
03	左侧前地板垫子	FLOOR MAT FRT LH	518 680 02 40	1	配机械油门踏板
03	右驾右侧前地板垫子	FLOOR MAT FRT RH RHD	518 680 06 40	1	右置车配电子油门踏板
03	右驾右侧前地板垫子	FLOOR MAT FRT RH RHD	518 680 09 40	1	右置车配机械油门踏板
04	右侧前地板垫子	FLOOR MAT FRT RH	518 680 32 40	1	---
04	右驾左侧前地板垫子	FLOOR MAT FRT LH RHD	518 680 03 40	1	右置车使用
05	左侧后地板垫子	FLOOR MAT REAR LH	518 680 04 40	1	---
06	右侧后地板垫子	FLOOR MAT REAR RH	518 680 05 40	1	---
07	中间通道板	TRAY-CENTER TUNNEL	518 680 53 40	1	---
07	右驾中间通道板	TRAY-CENTER TUNNEL RHD	518 680 07 40	1	右置车使用
07	中间通道板	TRAY-CENTER TUNNEL	518 680 01 40	1	装埃贝赫加热器使用
08	自攻螺钉	SCREW-M4.2X16 TAPPING	M 100845 042050	16	---
09	踏板固定帽	CAP-KICK PLATE MTG	518 689 01 08	16	---
10	螺钉 GB/T818~ M6×25-8.8-H-Zn8D	SCREW- GB/T818~ M6×25-8.8-H-Zn8D	M 100818 006113	2	---
11	中间通道垫子	MAT_CENTER_TUNNEL	518 680 10 40	1	---
11	右驾中间通道垫子	MAT_CENTER_TUNNEL RHD	518 680 08 40	1	右置车使用

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7# 网址 <http://www.benzpeijian.cn/>
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926 E-mail beiben@vip.163.com