

北奔 V3 车备件图册 (救护装置、应急器具)

组别号 86 组




北奔 V3 车备件图册 (装饰、内部装置、车身附件)

组别号 86 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	软管	WASHER TUBE MIDDLE	518 869 02 94	1	
02	三通	THREE JOINT	518 869 01 58	1	
03	直角变通	NOZZLE	518 869 01 66	2	
04	软管	TUBE	518 869 03 94	1	
05	软管	TUBE	518 869 04 94	1	
06	卡箍	CLIP	518 869 01 48	7	
07	固定支架总成	BRACKET	518 860 02 14	1	
08	螺栓	BOLT	M 105789 006033	2	
09	异型支架	BRACKET	518 869 03 12	1	适用于左置车
09	异型支架	BRACKET	518 869 00 12	1	适用于右置车
10	壶盖	CAP	518 869 01 17	1	
11	螺母	NUT	M 106170 006000	1	
12	进水管	FILLER PIPE	518 869 01 94	1	
13	固定支架总成	BRACKET	518 860 01 14	2	适用于左置车
13	固定支架总成	BRACKET	518 860 00 14	1	适用于右置车
14	洗涤壶体总成	WASHER RESERVIOR	518 860 02 60	1	适用于左置车
14	洗涤壶体总成	WASHER RESERVIOR	518 860 00 60	1	适用于右置车
15	螺栓	BOLT	M 105789 008040	9	

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926



北奔 H09 车备件图册 (装饰、内部装置、车身附件)

组别号 86 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	软管	WASHER TUBE MIDDLE	518 869 02 94	1	适用于右置车
01	软管	WASHER TUBE MIDDLE	818 869 00 94	1	适用于左置车
02	三通	THREE JOINT	518 869 01 58	1	
03	直角变通	NOZZLE	518 869 01 66	2	
04	软管	TUBE	518 869 03 94	1	
05	软管	TUBE	518 869 04 94	1	
06	卡箍	CLIP	518 869 01 48	7	
07	固定支架总成	BRACKET	518 860 02 14	1	
08	螺栓	BOLT	M 105789 006033	2	
09	异型支架	BRACKET	818 869 00 12	1	适用于左置车
09	异型支架	BRACKET	518 869 03 12	1	适用于右置车
10	壶盖	CAP	518 869 01 17	1	
11	螺母	NUT	M 106170 006000	1	
12	进水管	FILLER PIPE	518 869 01 94	1	
12	注水管	FILLER PIPE	818 869 00 66	1	
13	固定支架总成	BRACKET	518 860 01 14	2	适用于右置车
13	固定支架总成	BRACKET	518 860 00 14	1	适用于左置车
14	洗涤壶体总成	WASHER RESERVIOR	818 860 00 60	1	适用于左置车
14	洗涤壶体总成	WASHER RESERVIOR	518 860 02 60	1	适用于右置车
15	螺栓	BOLT	M 105789 008040	9	